

## MONTAGEANLEITUNG FÜR TA TECHNIX ENDSCHALLDÄMPFER

1. Auszutauschende Serienteile demontieren.
2. Dichtungssitze reinigen
3. Schadhafte Befestigungsteile sowie Dichtungen erneuern.
4. Ersatzmutter mit Unterlegscheibe und Originalschraube am Halter montieren.
5. Alle Schraubverbindungen locker anziehen.
6. Alle Schraubverbindungen festziehen.
7. Motor kurz anlassen und den kompletten Schalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Achten Sie darauf, dass der Montage-  
raum ausreichend belüftet ist.
8. Nach ca. 500 km Befestigungselemente prüfen.



TA Technix  
TA Technix GmbH

Duisburger Str. 6  
14641 Wustermark

Tel.: 033234 1739-0  
Fax: 033234 1739-22

[www.tatechnix.de](http://www.tatechnix.de)  
[info@tatechnix.de](mailto:info@tatechnix.de)

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

## für Sportendschalldämpfer

FOR SPORT EXHAUST

---

VW Polo / Skoda Fabia  
EVOP5

## Fahrzeugzuordnung

TYPE OF VEHICLE

---

<b>Für Fahrzeug:</b> for vehicle	VW Polo / Skoda Fabia
<b>Typ:</b> type	9N / 6Y
<b>Hubraum [l]:</b> engine capacity	1.2 - 1.9

## EG-Genehmigung

EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

---

<b>Typ:</b> type	EVOOP5
<b>Typengenehmigungsnr.:</b> approval mark	e1*70/157*1999/101*10506*00
<b>Genehmigungszeichen:</b> approval sign	e1 - 0310506
<b>Fahrzeug:</b> vehicle	VW Polo 9N Skoda Fabia 6Y
<b>Schalldämpferart:</b> type of silencer	Endschalldämpfer rear muffler
<b>Gemessen nach:</b> measured according to	70 / 157 / EWG
<b>Hersteller:</b> manufacturer	TA Technix GmbH Duisburger Straße 6 14641 Wustermark