



Nummer	Kommentarer
01/11/15	Sänkingsmättet kommer minska med måttet/värdet på originalsportfjädringen
02/11/15	Kilform: Sänkningen på framaxeln beror på utrustningen och vikten på motorn.
03/11/15	Från och med chassinummer: 21234
04/11/15	För fintuning, vänligen se till original Daimler Benz fjäderisolatorer som finns i olika storlekar (8-23 mm).
05/11/15	Tung belastning för modeller fullt utrustade och med fler än 4 cylindrar.
06/11/15	TÜV-dokumentation behövs trots ABE för fordon med belastningsberoende bromskraftfördelare
07/11/15	Utan automatisk nivåreglering/luftfjädring
08/11/15	Ytterligare sänkning kan ske på fordon med automatisk växellåda.
09/11/15	Endast för fordon med fullständig utrustning.
10/11/15	XR3i sänker inte, justeringen blir endast mer sportig.
11/11/15	Fordon med 6 cylindrig motor behöver sportdämpare
12/11/15	Ej för kombi
13/11/15	Från och med ABE-nummer 9138/2
14/11/15	Upp till 8.79 vänligen använd fjäderlock med artikelnummer 171412341A
15/11/15	Exkluderar fyrhjulsdrifter

16/11/15	Original Volkswagen fjäderlock [troligtvis fler delar] kan behövas: 1H0412341 (stor) eller 357412341 A (liten)
17/11/15	Kortare sportdämpare behövs. VOGTLAND fjädringssatser
18/11/15	Inte lämpliga för seriell eller originalsportfjädring
19/11/15	Endast för framfjädrar, torsionsstavar (eller standardfjädring) på bakaxeln.
20/11/15	Endast bakfjädrar, torsionsstavar (eller standardfjädring) på framaxeln
21/11/15	All hjul/däck-kombinationer som släpps av provningsinstitutet för hjul/däck-typer. Villkoren för hjulgodkännandet måste uppfyllas och hållas, förutom när originalfjädring krävs.
22/11/15	På VOGTLANDs justerbara fjädringskit är endast de främre dämparventilerna justerbara.
23/11/15	På grund av fordonspecifika marginaler kan kontakt mellan drivaxel och krängningshämmare uppstå. Om så är fallet, behövs en modifierad krängningshämmare installeras. För coiloverkit använd artikelnummer 968 550 000 (Krängningshämmarkonverterarkit utan Xenon-strålkastare). För fjädringskit använd en längre styrarm från din VW/Audi-återförsäljare.
24/11/15	Höjdjustering vid fram- och bakaxel (gängade stag
25/11/15	Höjdjustering vid fram- och bakaxel (framaxel gängade
26/11/15	Endast höjdjusterbara vid framaxeln (gängade stag XXX), fjädrar och dämpare vid bakaxeln.
27/11/15	Kan behöva hjuldistanser med hjul och däck i original.
28/11/15	Automatisk nivåreglering måste stängas av.
29/11/15	Höjdjustering fram (gängade stag XXX), bakaxel är justerbar genom justering av torsionsfjäder.

30/11/15	Monterade dämpare kan justeras efter montering.
31/11/15	Monterade dämpare kan inte justeras efter montering.
32	Framblinkers (§76/756 EG), måste vara min. höjd från 350 mm. Alfa reservedelsnummer: 46226968
33	För fordon tillverkade innan 04/02, kolvstången är fäst vid bärlagret med en välvd disk (kolvstångsgångor är synliga). Modeller tillverkade efter 04/02, kolvstångsgångor är ej synliga.
34	Endast för fordon som har bakdämpare monterade nedantill med M10 (1.0i, 1.2i, 1.7Di)
35	Endast för fordon som har bakdämpare monterade nedantill med M10 (1.4i, 1.8i, 1.3CDTi, 1.7DTi, 1.7CDTi)
36	Framdämpare: komplett fjädringsstag. Reservdelsnummer 966404, 966406, 966407, 966322, 960422, 969423, 969423, 960462
37	Framdämpare: patron
38	Dämpare är endast lämplig för europeiska bilar.
39	Om drivaxelns diameter är större än 42 mm minskas max godkända sänkning med 15 mm.
40	Det inre avståndet mellan monteringsfästet på framdämparen måste vara 27 mm.
41	Från chassinummer Y i tionde position
42	För bilar med 50 mm fjädringsstag
43	För bilar med 55 mm fjädringsstag
44	För bilar tillverkade från oktober 1991 till och med maj 1992 måste de övre infästningarna bytas ut till BMW reservdel 31.331.090.467
45	upp till 1998-modeller (upp till VIN: 8DX199999)

46	Styrstav 968220, 968221 krävs för sänkning över 40 mm
47	Efter montering måste mellanrummet mellan hjulet och fjädringsstaget vara minst 5 mm. Om det är mindre måste du använda hjuldistanser.
48	Audi: Modellår till och med 4.00, VW: Modellår till och med 9.99
49	Audi: Modellår efter 4.00, VW: Modellår efter 10.99
50	Utan 16V, främre infästningsbultsavstånd 52 mm.
51	Utan 16V, främre infästningsbultsavstånd 54 mm.
52	Utan Rallye, TD, Genty, CT, CTI, GTI
53	Modellår till och med 08.04, utan 2.0T, 3.0V6, CDTI, utan IDS
54	Modellår efter 08.04, utan 2.0T, 3.0V6, CDTI, utan IDS
55	För modeller med infästningsögla bak
56	För modeller med gaffelfästning bak
57	Ej för modeller tillverkade efter 2004
58	På framdämparen kontrollera måtten för fästet: innersida bredd 23 mm, monteringshålsavstånd 52 mm.
59	Endast för modeller med fyrhjulsdraft (4WD)
60	Ytterligare OE-utrustning behövs till bilar med EDC (elektronisk dämpningsreglering). Fram (även 8 cylindriga motorer) BMW-reservdelsnummer: kullager 31331091709, packning 31331116983, dammskydd 31331110196. Bak BMW-reservdelsnummer: kullager 33521091710, 33521090283, packning 33521092986, dammskydd 31331137932, bumpstop 33531091031.
xxx61	OE-luftfjädring är inte borttagen. En bakre sportdämpare tillgås och används tillsammans med luftfjädringen.

62	Ej för fordon med elektronisk dämpningsreglering.
63	För alla bilar tillverkade innan 6/92 krävs olika topplager-monteringar för framdelen. BMW-reservdelsnummer: kullager 31336764947, packning 31331116983, dammskydd 31331110196
64	Utan elektronisk justering av dämpningskraft, utan IDS+
65	För bilar med automatisk nivåreglering krävs ytterligare OE-reservdelar: Audi reservdelsnummer: kullager 8E0512121E, fjädersäte 8E0512149H, bumpstop 4B0512131Q
66	Modellspecifik "plug&play" adaptor inkluderad
67	Modellspecifik "plug&play" adaptor tillgänglig som extra tillval
68	Endast för bilar med luftfjädring
69	Endast för bilar med ABC-fjädring
70	Från VIN: Turbo: 4LA83740, S:4LA48416, V6: 4LA01526, USA Turbo: 4LA93466, USA S: 4LA6&74337, USA V6: 4LA21527
71	Endast för Multilink bakvagnsfjädring
72	Endast för torsionsstav-bakvagnsfjädring
73	Kit inkluderar stötdämpare till modeller t.o.m. år 2009
74	Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i leverans.
75	Audi Magnetic Ride behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i leverans.
76	Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i leverans.
77	Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i leverans.

	Elektronisk dämpningsreglering behöver avaktiveras. Avaktiveringskit inkluderas i leverans.
78	För bilar med 47 mm framvagnsstag
79	För bilar med 51 mm framvagnsstag
80	
TÜV	TÜV-certifiering finns. För bilar med "single operating permit" (EBE) krävs ett godkännande gällande §21 StvZo. Kit utan TÜV kan beställas för exportmarknaden.
i.V / i.d	Under utveckling, vänligen kontakta oss.
(...)	Kommentarer inom parantes är endast för kit/satser.
AV	Säljer av Med förbehåll för eventuella tekniska revideringar. Förbehåller oss rätten att ändra produktspecifikationer. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel.